
Catalogo ricambi
Spare parts list
Catalogue pièce détachées
Ersatzteile katalog

Wall hung boilers


Easi-Heat Plus



MODEL	PART NUMBER	
	MTN	GPL
Easi-Heat Plus 32C	20153964	


Cod. E1523 Rev.0.0 (07/2018)

Electric/Case Components Drawing 1




Electric/Case Components	Drawing 1


POS.	DESCRIPTION	32
2	Frame assembly	20049618
6	Service cover	20118919
12	Quick primer pressure gauge	20005580
18	Control panel cover	20026055
20	Printed circuit board	20145176
21	led light guide	20013352
26	Instrumental panel	20118920
27	Control knob	20014025
31	Case Assembly	20118922
34	Fixing flange	20118921
49	Timer cover	20118917
76	Timer	R10028496
90	Fuse	R3478
724	Calibration screwdriver	R2455


25
201
24
26
433
290
619
439
521
433
438
37
201
63
22
436
288
2
433
201
434
441
29
201
30
432
6
4
442
47
201
28
7
288
432
824
444
443
48
438
439
1
432
288
824
432
200
58
27
200
58
27
288
436
9
10
11
13

POS.	DESCRIPTION	32
1	Exchanger	R8037
2	Connection	R10030114
4	Non return valve	R10025056
6	By-pass casing	R10024641
7	High head by-pass valve	R1552
9	3-way heating manif.+cartridge	20021496
10	Cartridge	20043594
11	Actuator	20017594
13	Clip	20017598
22	Safety valve	20043820
24	Flow governor	R10026045
25	Pipe	20011423
26	Dhw actuator	20073700
27	3/4" heat water cock	R1592
28	Pipe	20025758
29	Pipe	20025756
30	Water supply stop cock	R1888
37	Pipe	R10025840
47	Cover for by-pass assembly	20133375
48	Cock	R10024646
58	Pipe	20025757
63	Pipe	20025755
200	Washer	R5023
201	Washer	R5026
288	O-ring	R6898
290	Clip	R2165
432	Clip	R10024958
433	Clip	R10024986
434	Nipple	R10024985
436	Clip	R10025062
438	O-ring	R10024988
439	Washer	R10025067
441	Clip	R10025063
442	O-ring	R10025065
443	O-ring	R10025064
444	Washer	R10025066
521	NTC sensor	R10027351
619	Pressure	20003181
824	Connection	20082414



701
73
71
9
825
8
288
60
88
432
668
682
17
34
432
436
288
436
7
825
200
10
4
3
290
200
19
1
302
2
370
371
27
25
66

POS.	DESCRIPTION	32
1	8 lt. expansion vessel	20138101
2	Pipe	R10028603
3	6m. pump	20136316
4	Air vent bottle	R10025485
7	Pipe	20137499
8	Condensing exchanger assembly	20039924
9	Pipe	20090680
10	Pipe	20137497
17	Air vent valve	20147535
19	expansion vessel bracket	20125261
25	Siphon	20143712
27	Condensation outlet tube	20025743
34	Degasser kit	20032553
60	Connection	20039953
66	Flexible pipe	R10027545
71	Pipe	20025746
73	Cock	R10028431
88	Connection	20039954
200	Washer	R5023
288	O-ring	R6898
290	Clip	R2165
302	Washer	R5025
370	O-ring	R10023533
371	Clip	R10023532
432	Clip	R10024958
436	Clip	R10025062
668	Clip	20019767
682	Clip	20120828
701	Vent plug	R10023235
825	NTC Detector	20078350


3
92
436
77
684
79
5
12
33
68
9
625
13
17
67
4
200
14
200
58
15
34
613
40
16
18


Burner Components - Air Box	Drawing 4


POS.	DESCRIPTION	32
3	Integrated fan	20081318
4	Burner	20055216
5	Spark ignition electrode	20025737
9	Clip	20093799
12	Pipe	20025745
13	Gas valve	20039202
14	Gas pipe	20005553
15	3/4" gas cock	R2266
16	Combustion chamber cover	20005594
17	Gas valve solenoid	20040675
18	Plug	20005550
33	Electrode seal	20025740
34	Protection	20046270
40	Heat exchanger seal (29kw)	20046265
58	Pipe	20025757
67	Burner seal (29kw)	20116625
68	Cover	20046266
77	Washer	20025753
79	Flame sensor electrode	20043523
92	Silencer	20025760
200	Washer	R5023
436	Clip	R10025062
613	Ignition transformer	20001563
625	High limit thermostat	20005585
680	Washer	20024869



26
20
487
12
552
7
637
686
370
75
370


Combustion Chamber Components - Flue Drain	Drawing 5


POS.	DESCRIPTION	32
7	Conveyor	20026060
12	Flue drain connection	R10028421
20	Outlet nut	20026049
26	Plug	20026058
75	Flue cllector	20026056
370	O-ring	R10023533
487	Washer Ø 60	R10026345
552	Washer Ø 60	R10028426
637	Flue sensor	20007050
686	Washer	20026059


(CN1 - CN3 - CN10 - CN11)
1


(CN9)
2


(CN4)
3


4


5

Wiring harness components — Drawing 6

POS.	DESCRIPTION	32
1	Combustion cable	20025736
2	Low tension cable	20113021
3	Hydraulic control cable	20017596
4	Power wiring harness	20101723
5	Timer cable	20118918